

ISTRUZIONI TASTIERA BIGKEYS LX

PER TUTTI I COMPUTER CON PORTA USB

Bigkeys LX può essere utilizzata con qualsiasi porta USB 1.1, USB 2.0 o USB 3.0.

- Contiene tutti i tasti essenziali: 97 caratteri
- Funzioni da F1 a F12
- Compatibile con i pacchetti software principali
- Nessun software di installazione richiesto

CARATTERISTICHE DI BIGKEYS LX

TASTI CURSORE: Pagina su, Fine, Pagina giù e Home

Per usare questi tasti speciali per il controllo cursore, premere il tasto F e le frecce direzionali diventeranno Pagina su, Pagina giù, Fine e Home.

TASTI FUNZIONE: Questa caratteristica permette di accedere ai tasti funzione da F1 a F10.

Semplicemente tenere premuto il tasto F e la riga numerica diventeranno i tasti funzione da F1 a F10.

CARATTERI SPECIALI:

Per questi caratteri	Usa questi tasti	Per questi caratteri	Usa questi tasti
[F con ;	F11	F con /
]	F con ´	F12	F con `
{	F con :	€	F con E
}	F con “	Stampa schermo	F con P

OPZIONE DI DIGITAZIONE MULTIPLA DEI TASTI DISATTIVA

Bigkeys LX è progettata per permettere l'invio al computer di un solo tasto per ogni pressione effettuata. Questa caratteristica previene la digitazione multipla dei tasti che possono presentarsi inavvertitamente quando si preme un tasto troppo a lungo. Vedere le opzioni qui sotto per attivare la digitazioni multipla.

LAYOUT QWERTY E ABC

Bigkeys LX offre un layout qwerty e abc. Rimuovendo e rimettendo i tasti, potete riprogrammare la tastiera per usare il layout scelto. Vedere le opzioni qui sotto per cambiare da QWERTY a ABC o da ABC a QWERTY

SET OPZIONI

Accertarsi che il computer sia acceso e che la Bigkeys LX sia disinserita. Tenere premuto il tasto numerico per l'opzione desiderata. Mentre si tiene premuto il tasto, inserire la tastiera nella porta USB del computer. Rilasciare il tasto dopo 5 secondi e l'opzione è ora attivata.

- Modalità QWERTY: usa il tasto numerico 1
- Modalità ABC: usa il tasto numerico 2
- Disattiva digitazione multipla: tasto numerico 3
- Attiva digitazione multipla: tasto numerico 4